
Step 1



위 사진과 같이 MDF 외관과 오렌지보드, RGB LED, 미세먼지센서, 온습도 센서 모듈, LCD와 브레드보드, 점퍼케이블, 드라이버를 준비한다

Step 2



<mark>밑판</mark> 위 표시된 선을 따라 오렌지보드와 미니 브레드보드를 고정한다


Step 3



짧은 너트를 이용해 사진과 같이 LCD 고정용 파츠와 LCD를 결합한다


Step 4

LCD 모듈 방향에 유의!



LCD 고정용 파츠 홈의 방향과 LCD 방향을 주의하면서 사진과 같이 LCD를 결합한다

Step 5




짧은 너트를 이용해 사진과 같이 LCD 고정용 파트와 LCD를 완전히 결속한다

Step 6




LCD가 고정된 파트를 사진과 같이 밑판에 결속한다

Step 7




LCD 핀에 <mark>암수(F/M) 케이블</mark>을 결속시켜준 후 사진과 같이 안쪽으로 구부린다

Step 8




LCD와 미세먼지센서, 온·습도 센서 모듈, RGB LED 모듈을 오렌지보드에 연결한다

Step 9



옆면 파트를 사진과 같이 결속한다

Step 10



미세먼지센서와 긴 볼트, 짧은 너트 그리고 MDF 외관을 준비한다

Step 11




미세먼지센서를 사진과 같이 미세먼지센서 결속용 파트에 결속한다

Step 12




긴 볼트, 짧은 너트를 이용해 MDF에 미세먼지센서를 고정한다

Step 13



사진과 같이 <mark>짧은 볼트와 긴 너트를</mark> 미세먼지센서가 부착된 MDF 외관에 결속한다

Step 14



RGB LED 모듈의 머리를 위 그림에 표시된 외관 홀에 결속한다

Step 15



미세먼지센서 케이블이 위로 나오도록 사진과 같이 본체와 덮개 파트를 결합시켜준 후 미세먼지센서에 케이블을 결속한다

Step 16





짧은 볼트를 이용해 긴 너트 위에 사진과 같이 아크릴 패널을 고정시켜주면 미세먼지측정기가 완성된다